

# Hoe moet je de fietspedalen monteren?

Bij de pedalen heb je 2 verschillende soorten, namelijk eentje voor de linkerkant en eentje voor de rechterkant, om te voorkomen dat de linker op de rechterkant wordt gedraaid hebben ze op de draaischroef een L (links) of een R (rechts) gezet.

## **LET OP!**

De schroefdraad van de pedalen is verschillend, dus kijk eerst goed aan welke kant je de pedalen opschroeft.

Schroef het pedaal met de hand vast in de richting van het voorwiel en gebruik op het laatst een steeksleutel 15 om het pedaal strak vast te draaien.

**HET VERKEERD MONTEREN VAN DE PEDALEN KAN LEIDEN TOT SCHADE DIE NIET GEDEKT WORDT DOOR DE GARANTIE.**

Hieronder zie je waar je de pedalen moet monteren.

